

# Heizöllieferung. Schritt für Schritt.



1

## Vor der Lieferung.

- Besten Zeitpunkt für Lieferung auswählen
- Tankfüllstand prüfen & Liefermenge berechnen
- Batterietank auf gleiche Restemenge in allen Behältern checken
- Grenzwertgeber überprüfen
- Leckanzeigegerät überprüfen (bei Erdtanks bzw. Stahltanks im Keller)
- Heizungsanlage ausschalten

2

## Während der Lieferung.

- Zugang zum Tank sicherstellen
- Dem Lieferanten die notwendigen Anschlüsse zeigen (Anschluss Füllleitung/Anschluss Grenzwertgeber/Lüftungsleitung)
- Dem Lieferanten regelmäßige Kontrollgänge ermöglichen
- Zählerstände, Eichsiegel und Gasmessverhüter beachten
- Fahrer begleiten & Fragen zur Betankung stellen

3

## Nach der Lieferung.

- Lieferschein auf Korrektheit überprüfen
- Dem Lieferanten abschließende Kontrolle ermöglichen
- Heizung wieder einschalten



### Immer beachten:

Findet der Tankwagenfahrer die Heizöllageranlage nicht in ordnungsgemäßem Zustand vor, ist er gesetzlich dazu verpflichtet, die Belieferung zu verweigern. Tragen Sie deshalb immer Sorge für die notwendigen und regelmäßigen Kontrollen des Tanks.